



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Шесть кнопок управления: режим (MODE), вверх (UP), вниз (DOWN), макс./мин., °C/°F, отложенный будильник/подсветка (SNZ/LIGHT).
- Прогноз погоды четырех видов: солнечно, легкая облачность, облачность, дождь.
- Отображение времени и календаря.
- Режимы отображения температуры: °C/°F; времени: 12/24.
- Температура в помещении: от -9.9°C до +50°C, погрешность 0.1°C.
- Температура снаружи: от -35°C до +70°C.
- Влажность в помещении: от 20% до 95%, погрешность 1%.
- Будильник с функцией отложенного повтора.
- Электропитание погодной станции: 2 батарейки типа AAA (в комплект не входят) и сетевой адаптер 5 В. Наружный датчик питается от 2 батареек типа AAA (в комплект не входят).
- Цветной дисплей:
- Частота радиоканала уличного датчика: 433 мГц.

УПРАВЛЕНИЕ МЕТЕОСТАНЦИЕЙ

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

- Нажмите кнопку «MODE» один раз, чтобы проверить текущее время и время будильника.
- Нажмите и удерживайте кнопку «MODE» в течение нескольких секунд, чтобы войти в режим настройки.
- Нажмите кнопку «MAX/MIN» один раз, чтобы проверить максимум и минимум температуры и влажности.
- Нажмите и удерживайте кнопку «MAX/MIN» в течение секунды, чтобы очистить все данные о температуре и влажности.
- Нажмите кнопку «UP», чтобы проверить данные радиоканалов в последовательности: CH1 — CH2 — CH3 (наружный датчик использует один из этих радиоканалов).
- Нажмите и удерживайте кнопку «UP» в течение нескольких секунд, чтобы очистить данные текущего канала и начать получать данные от датчика.
- Нажмите кнопку «°C/°F» для переключения режима отображения температуры.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

- Нажмите кнопку «MODE» один раз, переключите режим отображения: time — alarm — time.
- В режиме time нажмите кнопку «MODE», чтобы войти в настройки.
- Выбранный элемент будет мерцать с частотой раз в секунду.
- Установите последовательно: год — месяц — дата — формат 12/24 — часы — минуты — время отложенного будильника (1–20 минут, по умолчанию 5 минут) — выход.
- Нажмите кнопку «MODE» для подтверждения и перехода к следующей настройке.
- Используйте кнопку «UP» для увеличения значения, «DOWN» — для уменьшения значения.
- Пауза в нажатиях в 30 секунд автоматически сохраняет значения настроек.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

- Нажмите кнопку «MODE» один раз, переключите режим отображения в режим будильника.
- В режиме alarm нажмите и удерживайте кнопку «MODE» в течение нескольких секунд, чтобы войти в режим настройки.
- Нужные элементы на экране начнут медленно мигать.
- Установка в последовательности: час — минута — время досыпания/отложенного будильника (1–20 минут, время повтора по умолчанию 5 минут) — выход.
- Используйте кнопку «UP» для увеличения значения, «DOWN» — для уменьшения значения.
- Пауза в нажатиях в 30 секунд автоматически сохраняет значения настроек.
- При активном значке AL нажмите кнопку «UP», чтобы включить/выключить будильник.

РАБОТА БУДИЛЬНИКА

- 0–10 секунд: звуковой сигнал один раз в секунду;
 - 10–20 секунд: звуковой сигнал дважды в секунду;
 - 20–30 секунд: звуковой сигнал четыре раза в секунду;
 - через 30 секунд: постоянный звуковой сигнал.
- При срабатывании будильника нажмите «SNZ/LIGHT», включится режим отложенного будильника. Нажмите любую другую клавишу для выхода.

НАСТРОЙКА РАДИОСВЯЗИ ПОГОДНОЙ СТАНЦИИ С УЛИЧНЫМ ДАТЧИКОМ

- Закрепите датчик наружной температуры в защищенном от дождя и прямых солнечных лучей месте, не дальше, чем в 15 метрах от места установки станции.
- Подключите станцию к сетевому адаптеру и подождите несколько минут, пока символы -- -- на индикаторе уличной температуры не заменятся на цифры температуры за окном. Цифра над надписью «OUT» покажет номер радиоканала, по которому подключен датчик. Индикатор связи перестанет часто мигать.
- Если значения уличной температуры не появляются, нажмите на 3 секунды кнопку «UP».
- Иногда радиоканал может быть ослаблен помехами в эфире. Выньте батарейки из датчика и смените канал микропереключателем, вставьте батарейки, вернитесь к станции и нажмите кнопку «UP» на 2–3 секунды. Убедитесь, что расстояние от датчика до станции не превышает 15 метров и между двумя устройствами нет железобетонных стен и железных дверей или роллет.

⚠ Батарейки типа AAA в станции необходимы для запоминания настроек. Непродолжительное время (несколько дней) станция может работать без сетевого адаптера, но с отключенной подсветкой дисплея. Символы на дисплее будут видны только под углом. При питании от батарей нажмите кнопку «SNZ/LIGHT», чтобы включить подсветку на 5 секунд.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Метеостанция, сетевой адаптер, уличный датчик температуры, упаковка, инструкция

