

Инструкция по применению

- Нож расположен над отсеком для батареек. Сдвиньте нож в сторону и отсоедините его от корпуса штопора.
- Наденьте нож на горлышко бутылки и слегка надавите. Затем поверните нож вокруг горлышка, чтобы разрезать фольгу, но не сдавливайте его слишком сильно.
- Повторно закрепите нож на корпусе штопора.
- Удалите верхнюю часть фольги на верхней части бутылки и освободите пробку.
- Удерживая штопор в вертикальном положении, плотно прижмите его к пробке. Затем нажмите кнопку «▽» и не отпускайте, пока пробка полностью не выйдет из горлышка.
- Чтобы достать пробку из штопора, нажмите кнопку «△».

Рекомендации

- Штопор не предназначен для закупоривания бутылок.
- Не используйте штопор рядом с водой и газом.
- Не помещайте изделие в воду и не применяйте силу, чтобы ускорить процесс открывания бутылки.
- Не прикасайтесь к острым частям штопора (винту).
- Храните штопор в сухом и недоступном для детей месте.