

Обращаем внимание, что при открытии ручки механизм не поворачивается на 90 градусов!

При печати в открытом положении сбоку от клипа, в закрытом положении логотип не будет находиться напротив клипа.

