


Увлажнитель-ароматизатор с подсветкой



1. Отверстие для распыления
2. Верхняя крышка с подсветкой
3. Кнопка включения/выключения
4. Кнопка управления подсветкой
5. Кнопка управления таймером

Начало эксплуатации

- Снимите верхнюю крышку (2).
- Добавьте воду в резервуар. Вы можете добавить 1-2 капли ароматического раствора или эфирного масла. Не следует добавлять большое количество эфирного масла во избежание засорения увлажнителя.
- Установите верхнюю крышку (2) обратно. Увлажнитель готов к использованию.
- Подключите увлажнитель к источнику питания через порт DC, расположенный на задней стенке. Функции, описанные ниже, будут недоступны без подключения к источнику питания.

Управление увлажнением

- Нажмите кнопку включения/выключения (3) для активации увлажнения. По умолчанию активируется увлажнение с подсветкой в режиме плавного изменения цвета. Через некоторое время после начала увлажнения на лопасти начнет поступать влага, и они придут в движение.
- Нажмите кнопку включения/выключения (3) еще раз для выключения увлажнения.

Подсветка

- По умолчанию активируется режим плавного изменения цвета подсветки. Нажмите кнопку управления подсветкой (4) для фиксации предпочтительного цвета.
- Повторное нажатие кнопки (4) последовательно переключает подсветку оранжевого цвета, режим мерцания и отключает подсветку.

Таймер

- Нажмите кнопку управления таймером (5) чтобы установить автоматическое отключение устройства через 2 часа.
- Повторное нажатие кнопки (5) последовательно устанавливает таймер на 4, 8 часов и отключает таймер.

Рекомендации по эксплуатации

- Не используйте увлажнитель при недостаточном количестве или отсутствии воды.
- Следует протирать корпус увлажнителя мягкой тканью.

Технические характеристики

Емкость: 300 мл
Рабочее напряжение/ток: 24 В/650 мА
Потребляемая мощность: 10 Вт
Размер: 214x103x240 мм
Диаметр лопастей: 145 мм
Вес: 168 г

Комплектность: увлажнитель, адаптер питания со встроенным кабелем, руководство по эксплуатации