


BLENDIFY

Портативный блендер

molti



Подготовка к работе

Вставьте кабель в разъем (8 или 9) и подключите устройство к источнику питания (параметры рекомендуемого зарядного устройства: 5 В/2 А). Во время зарядки индикатор работы (6) светится красным. Когда аккумулятор зарядится, индикатор (6) будет гореть зеленым.

⚠ Не запускайте блендер, пока он заряжается.

Использование блендера

⚠ Блендер предназначен для приготовления смесей и пюре из мягких фруктов и жидкостей. Не рекомендуется использовать его для размельчения орехов, льда и прочих твердых продуктов.

- Вымойте крышку (3) и прозрачный контейнер (4) перед началом использования.
- Вымойте и нарежьте фрукты мелкими кусочками (примерно 1,5-2 см), сняв с них кожуру и удалив косточки.
- Положите фрукты в контейнер (4), заполнив его не более чем на 60%.
- Добавьте воду, сок или молоко на 20% от общего объема контейнера (4).
- Нажмите кнопку включения/выключения (7) два раза, чтобы включить блендер. По умолчанию время работы блендера 90 секунд. При необходимости можно остановить работу блендера в любой момент, повторно нажав на кнопку включения/выключения (7).

Очистка блендера

Удалите из контейнера остатки фруктов. Открутите контейнер (4) от основания, поворачивая его против часовой стрелки. Не мойте под водой корпус блендера, для его очистки рекомендуется использовать влажную ткань. Также можно налить в контейнер немного теплой воды и ненадолго включить блендер, после окончания работы открутить крышку и слить воду.

Меры предосторожности

- Перед началом работы убедитесь, что прибор правильно собран и установлен.
- Не открывайте крышку во время работы блендера, нож (5) не перестанет работать с открытой крышкой.
- Наполняйте контейнер (4) блендера не более чем на 2/3 и плотно закручивайте крышку.
- Не оставляйте фрукты или полученную смесь в контейнере (4) на долгое время, это может привести к возникновению неприятного запаха.
- Не позволяйте детям использовать блендер, храните его в надежном месте вне пределов досягаемости детей.
- Не погружайте блендер в воду или какую-либо другую жидкость. Для мытья блендера не используйте кипяток. Корпус блендера протирайте влажной тканью.
- В целях обеспечения безопасности не разбирайте блендер самостоятельно.

Технические характеристики

Емкость контейнера: 400 мл
Напряжение: 3,7 В
Емкость батареи: 1500 мАч
Мощность: 150 Вт
Вес брутто: 480-500 г