

PORTA PRESSO

Портативная кофемашина

molti




Схема 1

Использование кофемашины

1. Перед первым использованием вымойте все съемные детали кофемашины.
2. Переверните кофемашину так, чтобы крышка (10) была сверху. Затем вы сможете установить портафильтр для капсул или молотого кофе.
3. Выберите портафильтр для капсульного или молотого кофе (схема 1).
4. Для приготовления молотого кофе: установите насадку для молотого кофе (6) внутрь корпуса кофемашины (3), а емкость для молотого кофе (7) поверх насадки (6), как показано на схеме 2.
5. Для приготовления кофе в капсулах: установите прокальватель (13) внутрь фильтра (12), а насадку для капсул (11) внутрь корпуса кофемашины (3), как показано на схеме 2.

Приготовление молотого кофе

1. Снимите крышку (вместе с чашкой).
2. Откройте и снимите портафильтр (8).
3. Извлеките емкость для молотого кофе (7).
4. Откройте и снимите контейнер для воды (1), затем извлеките из него мерную ложку (2).
5. Зачерпните мерной ложкой молотый кофе (без горки).
6. Накройте мерную ложку емкостью для молотого кофе (7).
7. Пересыпьте кофе из ложки в емкость, перевернув ее (как показано на схеме 3).
8. Убедитесь, что в кофе в емкость насыпан без горки, затем установите ее в кофемашину.
9. Установите и плотно закрутите портафильтр (8).
10. Наполните контейнер горячей водой (максимум 80 мл).
11. Установите кофемашину на контейнер, как показано на схеме 3, и плотно закрутите. Не переворачивайте и не наклоняйте кофемашину, пока контейнер не будет плотно закручен.
12. Установите чашку в крышку.
13. Разместите крышку с чашкой на ровной поверхности и переверните кофемашину так, чтобы контейнер для воды (1) был сверху. Затем, держа в руках кофемашину над крышкой, нажмите кнопку управления (5). Начнется процесс приготовления кофе. Когда чашка будет почти наполнена свежим кофе, повторно нажмите кнопку управления (5) для завершения процесса.
14. После завершения процесса извлеките использованный молотый кофе из емкости.

Приготовление кофе в капсулах

1. Снимите крышку (вместе с чашкой).
2. Откройте и снимите портафильтр (12).
3. Установите капсулу внутрь кофемашины.
4. Плотно закрутите портафильтр (12) с установленным внутри прокальвателем для капсул (13).
5. Откройте и снимите контейнер для воды (1).
6. Наполните контейнер горячей водой (максимум 80 мл).
7. Установите кофемашину на контейнер, как показано на схеме 4, и плотно закрутите. Не переворачивайте и не наклоняйте кофемашину, пока контейнер не будет плотно закручен.
8. Установите чашку в крышку.
9. Разместите крышку с чашкой на ровной поверхности, держа в руках кофемашину ровно над крышкой, и нажмите кнопку управления (5). Начнется процесс приготовления кофе. Когда чашка будет почти наполнена свежим кофе, повторно нажмите кнопку управления (5) для завершения процесса.
10. После завершения процесса извлеките использованную капсулу.



Убедитесь, что используемая капсула имеет размеры, которые поддерживаются кофемашинной.

Зарядка аккумулятора

Порт питания кофемашины (14) закрыт защитным клапаном. Откройте клапан и подсоедините зарядный USB-кабель из комплекта к порту питания кофемашины, а другой конец кабеля подключите к компьютеру или зарядному устройству (в комплект не входит). Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течение шести часов. Во время зарядки LED-индикатор (4), расположенный на кнопке управления, будет мигать голубым. Когда LED-индикатор станет гореть непрерывно, зарядка окончена.

Чистка кофемашины

Устройство и его детали нельзя мыть в посудомоечной машине. Необходимо вручную аккуратно промывать части устройства, отмеченные на схеме 5 штриховкой. После чистки детали кофемашины нужно высушить и заново собрать ее.

Не допускайте попадания воды в зоны, отмеченные штриховкой на схеме 6.

Условия хранения

- Влейте воду из контейнера и высушите устройство.
- Если кофемашину не используется в течение длительного времени, рекомендуется заряжать ее раз в месяц.
- Храните устройство в сухом, хорошо проветриваемом месте, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
- Храните устройство в недоступном для детей месте. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица.

Меры безопасности

- Устройство предназначено для использования только в бытовых условиях.
- Не разбирайте кофемашину во время зарядки и работы.
- Мойте устройство после каждого использования. Высушите его детали перед сборкой.
- Не используйте моющие средства и растворители для чистки кофемашины.
- Не пейте кофе непосредственно из кофемашины во избежание ожога. Используйте чашку.
- Не запускайте кофемашину с присоединенной к ней чашкой.
- Не наполняйте контейнер для воды больше отметки MAX.
- Заполняйте контейнер только чистой питьевой водой.
- Не нагревайте воду непосредственно в контейнере.
- Не используйте отработанные или поврежденные капсулы.
- В случае поломки не открывайте корпус и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
- Для зарядки встроенного аккумулятора следует использовать только зарядное устройство с характеристиками тока, указанными в инструкции.
- Избегайте воздействия на устройство солнечных лучей, пыли и грязи, а также повышенной влажности в течение длительного времени.
- Не храните, не используйте и не заряжайте устройство рядом с источниками тепла и легко воспламеняющимися предметами. Рекомендуется использовать кофемашину при температуре от 5 °C до 35 °C.
- Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы устройства.
- Обязательно отключайте кабель от кофемашины после зарядки.
- Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. При превышении 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.

Технические характеристики

Питание: 5 В/1 А
Мощность: 3 Вт
Тип батареи: литиевый
Емкость: 2600 мАч
Время подзарядки: около 4 часов
Емкость резервуара для воды: 80 мл
Давление: до 15 Бар
Материал корпуса: пластик
Комплектация: кофемашина, зарядный USB-кабель, фирменная коробка, руководство по эксплуатации

1. Контейнер для воды
2. Мерная ложка
3. Основной корпус с насосом и аккумулятором
4. LED-индикатор уровня заряда
5. Кнопка управления (Пуск/Стоп)
6. Насадка для емкости с молотым кофе
7. Емкость для молотого кофе
8. Портафильтр для молотого кофе
9. Чашка
10. Крышка
11. Насадка для капсул
12. Портафильтр для капсул
13. Прокальватель
14. Порт зарядки DC 5.5




Схема 2




Схема 3




Схема 4




Схема 5

Схема 6



Сделано в Китае