



1. Отверстие для выхода пара
2. Кнопка управления увлажнением и подсветкой
3. Отверстие для выхода капель
4. Разъем USB Type-C



Подготовка

- Откройте контейнер для воды.
- Добавьте воду.
- Закройте крышку.
- Подключите кабель к разъему USB Type-C (4).



Начало эксплуатации

Подключите увлажнитель к розетке. Функции, описанные ниже, будут недоступны без подключения к источнику питания. Установите устройство на твердую гладкую поверхность.

Управление увлажнением

- Нажмите кнопку управления увлажнением (2) без удержания нажатия для включения устройства и активации антигравитационного режима.
- Нажмите кнопку управления увлажнением (2) без удержания нажатия еще раз для активации режима замерших капель.
- Нажмите кнопку управления увлажнением (2) без удержания нажатия снова для активации режима водопада.
- Нажмите кнопку управления увлажнением (2) без удержания нажатия еще раз для выключения увлажнителя.

Управление подсветкой

- Для включения разноцветной подсветки нажмите кнопку управления подсветкой (2), удерживая нажатие. По умолчанию активируется подсветка красного цвета.
- Для переключения цветов последовательно нажимайте кнопку управления подсветкой (2), удерживая нажатие. Доступно шесть цветов подсветки.

Советы по эксплуатации

- Не используйте увлажнитель при недостаточном количестве или отсутствии воды.
- Вы можете добавить в воду пару капель ароматического раствора или эфирного масла. Не следует добавлять большое количество эфирного масла во избежание засорения устройства.
- Протирайте увлажнитель мягкой тканью.

Технические характеристики

Емкость: 400 мл
 Рабочее напряжение/ток: 5 В/2000 мА
 Диаметр: 185 мм
 Высота: 193 мм
 Вес: 555 г

Комплектность: увлажнитель, кабель USB Type-C, руководство по эксплуатации