

USER MANUAL



Hereby, MOB declares that item IT3854 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2009/48/EC. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



**Warning: Not suitable for children
under three years**


PO: 41-XXXXXX
Made in China

IT3854

CE	MOB, PO-BOX 644, 6710BP (NL)			
	LOT: XXXXX			
	Button cell alkaline	LR41	1.5V	25-32mAh
	0.50g			B

Note:

2x 1.5V, 25-32mAh battery included





EN

Yoyo with light

Instructions:

Warning. Not suitable for children under 3 years. Small parts. Long cord. Strangulation hazard.

Please retain this instruction manual since it contains important information.

Warning: Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

How to use:

1. Put the loop on the middle finger.
2. The red light will be turned on when the yoyo is being played.
3. Do not stare into the light or do not point the light to eyes-it is harmful for the eyes!

How to remove and insert the batteries:

1. This item is operated by 2pcs LR41 (1.5V) batteries (included).

2. It is recommended to change the batteries by adult.
 3. Unscrew the case and conduction plate by screwdriver.
 4. Remove the exhausted batteries and insert the new batteries with positive pole facing upwards.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
 - Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
 - Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
 - Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
 - Batteries are to be inserted with the correct polarity.
 - Exhausted batteries are to be removed from the toy.
 - The supply terminals are not to be short-circuited.

DE

Jo-Jo mit Licht

Bedienungsanleitung:

Achtung. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleine Teile. Langes Kabel. Strangulationsgefahr.

Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält.

Warnung: Entsorgen Sie aufgebrauchte Batterien sofort. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt wurden oder sich in irgendeinem Körperteil befinden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Anwendung:

1. Legen Sie die Schlaufe um Ihren Mittelfinger.
2. Beim Spielen mit dem Jo-Jo, schaltet sich die rote Beleuchtung automatisch ein.
3. Starren Sie nicht in das Licht oder halten Sie das Licht nicht in Augenhöhe – es ist schädlich für die Augen!

Batterien einlegen oder entfernen:

1. Dieser Artikel benötigt 2 LR41 (1.5V) Batterien (inklusive).
2. Wir empfehlen die Batterien von einem Erwachsenen tauschen zu lassen.

3. Entfernen Sie das Gehäuse und die Leiterplatte mit Hilfe eines Schraubendrehers
 4. Entnehmen Sie die verbrauchten Batterien und legen Sie die neuen Batterien mit dem Pluspol nach oben ein.
- Nicht-aufladbare Batterien können nicht wieder aufgeladen werden.
 - Aufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Artikel genommen werden.
 - Aufladbare Batterien sollten nur unter Aufsicht eines Erwachsenen geladen werden.
 - Verschiedene Batterien oder neue und gebrauchten Batterien sollten nicht gemischt werden.
 - Batterien sollten mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
 - Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden
 - Die Versorgungsanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

FR

Yoyo lumineux

Instructions:

Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans.

Petits éléments. Long cordon. Risque d'étranglement.

Veuillez conserver ce mode d'emploi car il contient des informations importantes.

Attention: Jetez immédiatement les piles usagées. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées dans une partie quelconque du corps, consultez immédiatement un médecin.

Comment l'utiliser:

1. Mettez la boucle autour du majeur.
2. Le voyant rouge s'allume lorsque le yoyo utilisé.
3. Ne regardez pas directement la lumière ou ne pointez pas la lumière vers les yeux, c'est dangereux pour les yeux!

Comment retirer et insérer les piles:

1. Cet article fonctionne avec 2 piles LR41 (1.5V) (incluses).
2. Il est préférable que le changement des piles soit effectué par

un adulte.

3. Dévissez le boîtier et la plaque de conduction avec un tournevis.
 4. Retirez les piles usées et insérez les nouvelles piles avec le pôle positif vers le haut.
- Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
 - Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées.
 - Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
 - Différents types de piles ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
 - Les piles doivent être insérées avec une polarité correcte.
 - Les piles usagées doivent être retirées du jouet.
 - Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

ES

Yoyo con luz

Instrucciones:

Advertencia. No conveniente para niños menores de 3 años.

Partes pequeñas. Cordón largo. Peligro de estrangulamiento.

Por favor, mantenga este manual a mano, puede contener información importante.

Advertencia: Deseche inmediatamente las pilas usadas.

Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si cree que las pilas pueden haber sido ingeridas o colocadas dentro de cualquier parte del cuerpo, solicite atención médica inmediata.

Como usar:

1. Pon el lazo en el dedo del medio.
2. La luz roja se encenderá cuando se esté reproduciendo el yoyo
3. No apunte la luz directamente a los ojos, puede causar daños a la vista!

Como quitar e insertar las baterías:

1. Este producto funciona con 2 baterías LR41 (1.5V) (included).
2. Se recomienda que las baterías sean cambiadas por un adulto.

3. Desatomille la caja y la placa de conducción con un destornillador.
4. Retire las baterías agotadas e inserte las baterías nuevas con el polo positivo hacia arriba
 - No intente recargar baterías no recargables.
 - Las baterías recargables tienen que ser extraídas del juguete para ser recargadas.
 - Las baterías recargables solo pueden recargarse con la supervisión de un adulto.
 - Baterías nuevas, y gastadas, no deben mezclarse.
 - Las baterías deben ser insertadas en la polaridad correcta.
 - Baterías gastadas debenser extraídas del juguete.
 - Las placas no provocan corto circuito.

IT

YoYo con luce

Istruzioni:

Attenzione. Non adatto ai bambini al di sotto dei 3 anni. Contiene piccole parti. Cordino lungo. Rischio di strozzamento.

Conservare il presente manuale per referenze future.

Avvertenza: smaltire immediatamente le batterie usate. Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie possano essere state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

Utilizzo:

1. Inserire il laccio nel dito medio .
2. La luce si accende con il movimento dello yo yo
3. Non fissare la luce nè puntarla agli occhi. Nuoce alla vista!

Come rimuovere e inserire le batterie:

1. L'articolo utilizza 2 batterie LR41 (1.5V) incluse.
2. Raccomandiamo che sia un adulto a sostituire le batterie.
3. Svitare custodia e piastra di conduzione con un cacciavite.
4. Rimuovere le batterie scariche e inserire le nuove batterie con polo positivo rivolto verso l'alto.
 - Non ricaricare batterie NON ricaricabili.
 - Ricaricare le batterie ricaricabili, solo quando non sono inserite

nell'articolo.

- Ricaricare le batterie solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non utilizzare contemporaneamente batterie nuove ed esaurite.
- Inserire le batterie rispettando la polarità.
- Rimuovere le batterie scariche.
- Le parti elettriche non devono essere cortocircuitate.

NL

Jojo met licht

Instructies:

Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar. Kleine onderdelen. Lang snoer. Wurgingsgevaar.

Bewaar deze handleiding aangezien deze belangrijke informatie bevat.

Waarschuwing: Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.

Raadpleeg onmiddellijk een arts als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn geplaatst.

Hoe te gebruiken:

1. Plaats de lus om de middelvinger.
2. Het rode lampje gaat aan als er gespeeld wordt met de jojo.
3. Niet in het licht kijken of in de ogen schijnen dit is schadelijk voor de ogen!

Hoe de batterijen te plaatsen en te verwijderen:

1. Dit item werkt op 2 LR41 (1.5V) batterijen (meegeleverd).
 2. Het is aanbevolen de batterijen te laten vervangen door een volwassene.
 3. Schroef de behuizing en geleidingsplaat los met een schroevendraaier.
 4. Verwijder de lege batterijen en plaats nieuwe batterijen met de positieve pool naar boven gericht.
- Niet-oplaadbare batterijen kunnen niet opgeladen worden.
 - Oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed verwijderd worden voordat deze opgeladen worden.
 - Oplaadbare batterijen moeten worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.

- Verschillende type batterijen, oplaadbare, nieuwe en oude batterijen s.v.p. niet door elkaar gebruiken.
- Batterijen moeten met de juiste polariteit (+/-) geplaatst worden.
- Lege batterijen moeten uit het speelgoed verwijderd worden.
- Zorg dat er geen kortsluiting ontstaat.

PL

Jojo świecące

Instrukcja:

Ostrzeżenie. Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części. Długi sznur. Ryzyko uduszenia.

Zachowaj niniejszą instrukcję, ponieważ zawiera ważne informacje.

Ostrzeżenie: Zużyte baterie należy natychmiast zutylizować.

Nowe i zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci. W przypadku podejrzenia, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Użycie:

1. Załóż pentelkę na palec.
2. Jojo zacznie świecić podczas zabawy.
3. Nie patrz w wiązkę światła ani nie kieruj jej w stronę oczu - jest to szkodliwe!

Wymiana baterii:

1. Produkt zasilany 2 bateriami LR41 (1.5V) (załączone).
 2. Zaleca się wymianę baterii przez osoby dorosłe.
 3. Odkręć obudowę i pokrywę baterii śrubokrętem.
 4. Usuń wyczerpane baterie i zastąp je nowymi, zwracając uwagę na odpowiednią polaryzację.
- Akumulatory nieładowalne, nie nadają się do ponownego ładowania.
 - Przed naładowaniem baterie należy wyjąć z zabawki.
 - Baterie można ładować tylko pod nadzorem dorosłych.
 - Nie wolno mieszać różnych typów baterii lub nowych i zużytych baterii.
 - Baterie muszą być włożone z właściwą polaryzacją.
 - Zużyte baterie należy wyjąć z zabawki.

- Zaciski zasilania nie powinny być zwarte.