


BLUETOOTH-КОЛОНКА С РАЗНОЦВЕТНОЙ ПОДСВЕТКОЙ

- 1. Кнопка включения/воспроизведение/пауза
- 2. Кнопка «+»
- 3. Кнопка М/Управление подсветкой
- 4. Кнопка «-»
- 5. Слот для карт памяти
- 6. Индикатор зарядки и Bluetooth
- 7. Разъем USB Type-C



ФУНКЦИОНАЛ

Подключите кабель питания к разъему USB Type-C (7) и подсоедините устройство к розетке. Рекомендуется полностью зарядить батарею перед первым использованием. Все перечисленные ниже функции будут недоступны или ограничены, если батарея разряжена или имеет низкий заряд. При подключении к источнику питания индикатор зарядки (6) активен и светится красным.

СОЕДИНЕНИЕ С КОЛОНКОЙ ПО BLUETOOTH

- Нажмите и задержите нажатие на кнопке (1) для включения устройства и активации Bluetooth.
- Когда Bluetooth активен, индикатор (6) мерцает синим цветом.
- Активируйте Bluetooth вашего гаджета (смартфона, ноутбука и т.д.) и откройте видимость для других устройств. Начните поиск доступных устройств.
- Подключитесь к GROOVE из списка доступных устройств.
- Введите пароль или PIN-код «0000» (при необходимости) и нажмите «Да» или «Подтвердить».
- После подключения вы можете проигрывать музыку через динамик устройства.
- Чтобы начать воспроизведение или поставить трек на паузу, нажмите кнопку (1).
- Для переключения между композициями используйте кнопки (2) или (4) без удержания нажатия.
- Для управления громкостью динамика используйте кнопки (2) или (4), удерживая нажатие.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ ЧЕРЕЗ КАРТУ ПАМЯТИ

- Вставьте внешнюю карту памяти формата microSD/SDHC в слот (5). Обратите внимание, что контакты карты должны быть повернуты к вам, а логотип находится с обратной стороны.
- Карта будет автоматически обнаружена устройством, после чего начнется воспроизведение музыки.
- Нажимайте на кнопку включения (1) без удержания нажатия, чтобы поставить композицию на паузу или возобновить воспроизведение.
- Переключайте композиции при помощи кнопок (2) и (4) без удержания нажатия.
- Нажмите и задержите нажатие на кнопках (2) и (4) для изменения громкости.

УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ ПОДСВЕТКИ

Нажмите и задержите нажатие на кнопке управления подсветкой (3) для выбора предпочтительного режима подсветки или её отключения. Доступно четыре режима подсветки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Bluetooth 5.0
Мощность динамика: 5 Вт
Встроенный литий-ионный аккумулятор: 500 мАч
Размер: 61x47x101 мм
Вес: 193 г
Комплектность: Bluetooth-колонка с подсветкой, кабель USB Type-C, руководство по эксплуатации