


MIDSTREAM ver. 2

Складной органайзер с беспроводной зарядкой
и ковриком для мыши

molti

1. Зона беспроводной зарядки для смартфона
2. Разъем USB Type-C
3. Отсек для канцелярских принадлежностей
4. Коврик для мыши



Подключите кабель питания к разъему USB Type-C (2)
и подсоедините устройство к розетке. Беспроводная зарядка
не будет доступна без подключения к источнику питания.

Беспроводная зарядка смартфона

- Убедитесь, что ваш смартфон поддерживает беспроводную зарядку формата Qi.
- Разместите смартфон в зоне зарядки (1).
- При необходимости отрегулируйте положение.
- Зарядка начнется автоматически.
- Если беспроводная зарядка началась, вы увидите соответствующее уведомление на экране смартфона.

Технические характеристики

Вход: 5 В/2 А, 9 В/2 А

Выход беспроводной зарядки: 15 Вт

Размер: 262x201x17 мм, в сложенном 87x201x22 мм

Вес: 149 г

Комплектность: органайзер с беспроводной зарядкой, кабель USB Type-C,
руководство по эксплуатации