




1. Дисплей
2. Кнопка Включить
3. Носик
4. Зона сенсора
5. Контейнер для мыла
6. Трубочка для подачи мыла
7. Корпус
8. Порт зарядки USB Type-C с заглушкой

Начало работы

- Открутите корпус дозатора (7) от контейнера для мыла (5), вращая корпус по часовой стрелке, и отсоедините его.
- Налейте в контейнер (5) $\frac{1}{4}$ жидкого мыла и $\frac{3}{4}$ воды.
- Соедините корпус (7) с контейнером (5) и закрутите, вращая корпус против часовой стрелки.

Использование дозатора

- Чтобы зарядить дозатор, откройте заглушку, подключите кабель USB Type-C (в комплекте) к порту зарядки (8) и подсоедините устройство к розетке. Справа на дисплее (1) замигает индикатор заряда. Когда дозатор полностью зарядится, это отобразится на дисплее.
- Включите дозатор нажатием кнопки (2), удерживая ее в течение трех секунд. Каждое повторное нажатие меняет режим подачи пены. Режимы различаются длительностью времени подачи пены: от 0,3 до 2 секунд.
- Намочите руки и поднесите их к зоне сенсора (4). Вы получите мягкую пену.
- Разотрите пену руками и смойте теплой водой.

Рекомендации по использованию

- Кнопка (2) является сенсорной. Если на ней есть вода, то это может уменьшить ее чувствительность. Рекомендуется вытереть воду перед нажатием кнопки.
- Следует чистить дозатор, когда он выключен, используя мягкое сухое полотенце или салфетку.
- Для продления срока службы изделия рекомендуется заряжать его каждые два месяца.
- Желательно избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей.
- Контейнер для мыла (5) и трубочку (6) предпочтительно мыть теплой проточной водой.

Меры безопасности

- Не погружайте корпус изделия (7) в воду.
- Не блокируйте сопло носика (3).
- Не допускайте попадания твердых частиц в контейнер для мыла (5). Это может вывести из строя механизм подачи пены.
- Не требуется постоянно нажимать кнопку включения. Дозатор находится в режиме ожидания и автоматически выдаст пену, если поднести руки к зоне сенсора (4).

⚠ Дети могут использовать изделие только под присмотром взрослых.

Технические характеристики

Материал: АБС-пластик

Емкость контейнера: 360 мл

Номинальная мощность: 1,5 Вт

Напряжение: 5 В

Литий-ионный аккумулятор: 1200 мАч

Время подачи пены: 0,3/0,8/1,5/2 с

Рабочая температура: от +5 °C до +45 °C

Уровень водонепроницаемости: IPX5

Комплектация: дозатор, крючки для крепления (2 шт.), кабель USB Type-C, руководство по эксплуатации